

ESEMPI APPLICATIVI DELL'ANTICALCARE MAGNETICO



L'apparecchio anticalcare può essere inserito direttamente nel circuito conservando lo stesso diametro oppure in by-pass al circuito (ricircolo) con diametro di misura inferiore. Si consiglia l'installazione di un filtro a monte dell'anticalcare.

Dopo l'installazione non esistono costi di esercizio nè di manutenzione (tipici dell'addolcitore acqua nel trattamento acqua ad osmosi inversa).

